





ZANTE (1905-1916)

DISTRIBUCIÓN.
PLANTA SÓTANO.

0 2 4 6 8 10



TRIVEE
— PROPERTIES —



PL. BAJA




ZANTE (1905-1916)

DISTRIBUCIÓN.
PLANTA BAJA.

0 2 4 6 8 10



TRIVEE
— PROPERTIES —



PL PRIMERA




ZANTE (1905-1916)

DISTRIBUCIÓN.
PLANTA PRIMERA.

0 2 4 6 8 10



TRIVEE
— PROPERTIES —



ZANTE (1905-1916)

DISTRIBUCIÓN.
PLANTA CUBIERTAS.

0 2 4 6 8 10



TRIVEE
— PROPERTIES —